

- 01** Zuluft
- 02** RWA-Bedienstelle zur manuellen Auslösung
- 03** Lüftertaster
- 04** Steuerung
- 05** Rauchmelder
- 06** Antrieb
- 07** Abluft

